رقم	البند	أعمال بلاط الإنترلوك							
				مقاسات			الكميات		ملاحظات
	بيان الأعمال	الوحدة	العدد	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	خصم	
	المدرسة التحفيظ								
	AREA 1	م2	1	7.7	2.1		16.17		
	AREA 2	م2	1	21.4	3.6		77.04		
	AREA 3	م2	1	1.275	2.4		3.06		
	AREA 4	م2	1	5.6	2.65		14.84		
	AREA 5	م2	1	7.85	2.85		22.37		
	AREA 6	م2	1	12.2	2.85		34.77		
	AREA 7	م2	1	15.7	4.9		76.93		
	AREA 8	م2	1	11.5	3.4		39.10		
	AREA 9	م2	1	15.7	3.7		58.09		
	AREA 10	م2	1	7	2.9		20.30		
	AREA 11	م2	1	4	1		4.00		
	AREA 12	م2	1	28	33		924.00		
	AREA 13	م2	1	2.75	3.3		9.08		
	AREA 14	م2	1	27.2	7.55		205.36		
	AREA 15	م2	1	1.45	3.4		4.93		
	AREA 16	م2	1	5.2	3.1		16.12		
	AREA 17	م2	1	8.25	13		107.25		
	خصم								
		م2	5	1.2	1.2			7.2	
		م2	3	1.6	1.6			7.68	
		م2	1	2.2	1.2			2.64	
		م2	1	1.7	1.7			2.89	
		م2	1	1	1			1	
		م2	1	12	1.6			19.2	
		م2	1	4.5	1.6			7.2	
		م2	2	2	2			8	
		م2	1	1.4	1.7			2.38	
		م2	3	1.5	1.5			6.75	
		م2	3	1.4	1.2			5.04	
		م2	1	1.8	1.2			2.16	
		م2	1	3.4	2.4			8.16	
		م2	1	2.6	1.6			4.16	
		م2	1	1.8	1.2			2.16	
		م2	1	1.4	1.4			1.96	
		م2	1	1.5	1			1.5	
		م2	1	1.2	1			1.2	
	الإجمالي						1633.41	91.28	
	إجمـــــــالى بلاط الإنترلوك للمدرسة التحفيظ								1542.13